

**WALTER
STORES
& VOILETS**

FOX STORES

MONT BLANC STORES

2AM STORES



Guide d'entretien de votre volet roulant et BSO

GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE VOLET ROULANT ET BSO



Dépeussez régulièrement le volet et/ou BSO à l'aide d'une brosse souple ou un chiffon en microfibres (tablier et coulisses).

NETTOYEZ LE VOLET ET/OU BSO :



Nettoyez le volet avec un **jet d'eau et du savon doux**, un savon neutre et sans couleur.

Arrosez une première fois le volet puis appliquez du savon doux avec une brosse très souple. Insistez sur les taches puis rincez au jet d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de savon sur le volet roulant et/ou BSO.




⚠ Attention, n'utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression type Karcher, ni de générateur vapeur, ni de brosse à poils rigides et agressifs, ni de javel, ni de détergent.



Laissez sécher ensuite le volet et/ou BSO.

L E G R O U P E




**WALTER
STORES
& VOLETS**

FOX STORES

MONT BLANC STORES

2AM STORES

L E G R O U P E



**WALTER
STORES
& VOILETS**

FOX STORES

MONT BLANC STORES

2AM STORES